
Valves à boutonner («snap-in») pour TPMS —

Partie 2: Environnement des valves

TPMS snap-in valves —

Part 2: Valve environment



Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn